

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt GAMA od GAMA.PROFESSIONAL. Jsme si jisti tím, že oceníte veškerou péči, která byla věnována jeho návrhu a výrobě. Společnost GAMA.PROFESSIONAL neustále pracuje na inovaci nabízených technologií tak, aby mohla nabízet ty nejlepší produkty prémiové kvality. Vynikající výkon je zaručen, protože používáme nejpokročilejší metody a nejlepší materiály. Produkty jsou navrženy pro nejnáročnější klienty, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků jak v salonu, tak doma. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD. TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

1. Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí zařízení. Jakákoli chyba v připojení může způsobit neopravitelné poškození a nevztahuje se na něj záruka.
2. Odpojte spotřebič ze zásuvky, když je vypnutý. Blízkost vody by mohla představovat hrozbu; při používání v koupelně je nutné být velmi opatrný. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci proudového chrániče (nepřesahující 30 mA) pro elektrický obvod v koupelně. Konzultujte s odborníkem.
3. Příslušenství vysoušeče vlasů může být během používání velmi horké. Vyvarujte se kontaktu s horkými částmi.
4. Vysoušeče vlasů vypněte, když jej nepoužíváte.
5. Zařízení neponořujte ani nenamáčejte.



6. **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany nebo jiné nádoby obsahující vodu.
7. Před čištěním spotřebič vždy nejprve vypojte ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. K čištění nepoužívejte agresivní přípravky obsahující fenylfenol.
8. Ujistěte se, že vstupy a výstupy vzduchu nejsou ucpané.
9. Při používání držte fén za rukojeť.
10. Nedržte spotřebič za elektrický kabel. Nenavíjejte elektrický kabel kolem spotřebiče, ohněte jej tak, aby nedošlo k narušení jeho správné funkce a tím k poškození vlasů. Nedodržení výše uvedených varování a pokynů by mohly způsobit zkrat a tudíž neopravitelné poškození fénu a také ohrozit bezpečnost uživatele.
11. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
12. Nečistěte vysoušeč vlasů agresivními produkty.
13. Nepoužívejte fén při teplotách pod 0 °C nebo nad 35 °C.
14. Tento spotřebič nesmí používat osoby se sníženou fyzickou, motorickou nebo duševní kapacitou (včetně dětí), popř. osoby s omezenými znalostmi o samotném spotřebiči, pokud k jeho používání nebyli proškoleni nebo nejsou dostatečně pod dohledem tak, aby byla zajištěna jejich vlastní bezpečnost. Děti musí být po celou dobu pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se spotřebičem.
15. V případě nesprávného použití nebo nedodržení pokynů výrobce nenese žádnou odpovědnost a nebude platit záruka. Jako součást naší politiky neustálého zlepšování našich produktů, si vyhrazujeme právo na změnu standardu produktu. Je nám líto, pokud bychom nebyli schopni Vás včas informovat.
16. Toto je zařízení vhodné pro bezpečné použití do 2000 m n.m.
17. Když je spotřebič zapojený do zásuvky, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
18. Pokud elektrický kabel vykazuje známky poškození nebo opotřebení, měl by být vyměněn pouze specializovaným personálem. Nepoužívejte kabel a/nebo příslušenství, které bylo upraveno nebo nebylo schváleno výrobcem.



Pro vaši bezpečnost byl tento spotřebič navržen se systémem dvojité izolace.

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produkt by nemělo být zacházeno jako s běžným domácím odpadem; jakmile se rozhodnete pro jeho likvidaci, měl by být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a



elektronických zařízení a spotřebičů. Když tento produkt zlikvidujete správně, pomáháte předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví, které by mohly pocházet z nevhodného zacházení s produktem. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte se na obecní úřad, místní službu pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde byl produkt zakoupen.



Toto označení platí pouze pro produkty distribuované v EVROPĚ.

ZÁRUKA NA PRODUKT

Záruka na výrobek se řídí platnými předpisy a platí po předložení originálu čitelného kompletního dokladu o nákupu. Kompletní doklad o nákupu je nutný také pro servisní podporu v rámci záruky.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 - Ujistěte se, že máte úplně suché ruce a vypínač ve vypnuté poloze: O / OFF před připojením spotřebiče k napájení. Po jeho zapojení budou všechny kontrolky blikat jako uvítací zpráva.
- 2 - Pro zapnutí přesuňte vypínač z 0 do I. (Obr.1)



Obr. 1

- 3 - Regulace proudění vzduchu a požadované teploty. Po prvním zapnutí jsou proudění vzduchu i teplota nastaveny na minimum, tomu odpovídá první kontrolka zespodu vedle bočních tlačítek. (Obr.2)



Obr. 2

RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU

Fén je vybaven tlačítkem pro nastavení průtoku vzduchu. Stisknutím horní části se průtok vzduchu zvýší, jak indikují bílé kontrolky. Chcete-li snížit průtok, stiskněte spodní část nastavovacího tlačítka. (Obr.3)



Obr. 3

NASTAVENÍ TEPLoty

Vysoušeč vlasů je vybaven 4 úrovněmi teploty, které lze nastavit stisknutím příslušného tlačítka. Stisknutím horní části tlačítka se teplota zvýší, jak ukazují 3 červené kontrolky. Pro snížení teploty stiskněte spodní část tlačítka. (Obr.4)



Obr. 4

COOL SHOT

Během sušení vlasů můžete použít tlačítko „Cool shot“, abyste podpořili dlouhotrvající styl. Chcete-li tuto funkci aktivovat, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko Cool Shot. Chcete-li jej deaktivovat, uvolněte tlačítko. (Obr.5)



Obr. 5

TLAČÍTKO ZÁMKU

Po nastavení požadované rychlosti proudění vzduchu a teploty tlačítka voliče lze uzamknout, aby se zabránilo náhodné změně během používání. Pro zablokování teploty a rychlosti vzduchu přesuňte vypínač do polohy zamčeno. (Obr.6) Když jsou tlačítka voliče rychlosti vzduchu a teploty zablokovány, tlačítko Cool Shot lze stále používat.



Obr. 6

FUNKCE TURBO

Fén je vybaven funkcí TURBO, která posiluje proudění vzduchu uvedením motoru na maximální rychlost 120 000 otáček za minutu na 30 sekund. Chcete-li funkci aktivovat, nastavte maximální rychlost a stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko TURBO. Funkce TURBO se aktivuje, když se LED rozsvítí zeleně. Po uplynutí doby aktivace se LED dioda vrátí do své původní barvy. Chcete-li jej znovu aktivovat, opakujte postup. (Obr.7) Pokud je fén uzamčen, není možné funkci aktivovat.



Obr. 7

FUNKCE PAMĚTI

Fén má paměťovou funkci, která si pamatuje provozní preference uživatele. Když produkt vypnete, uloží se poslední nastavení rychlosti vzduchu a teploty, po zapnutí se automaticky vrátí k uloženému nastavení. Pokud je však fén odpojen ze zástrčky na delší dobu, tovární nastavení bude obnoveno.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vysoušeč vlasů iQ je vybaven mikroperforovaným kovovým filtrem a látkovým filtrem speciálně navrženým tak, aby zabránil pronikání nečistot z prostředí. Pro účel ochrany se vysoušeč vlasů může vypnout, pokud je ve filtrech nadměrné množství nečistot. Když k tomu dojde, bílá LED kontrolka přestane blikat a zůstane svítit a signalizuje, že je třeba vyčistit filtry. (Obr.8)



Obr. 8

Pro správnou údržbu a čištění fénu se doporučuje provést samočisticí cyklus po každém použití a hloubkové čištění filtrů na konci každého dne pro zajištění optimální životnosti a výkonu fénu.

VAROVÁNÍ, nahromadění nečistot v důsledku nesprávného čištění filtru může způsobit poškození motoru a může poškodit a ovlivnit výkon vysoušeče vlasů.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ

Tento samočisticí proces by měl být proveden po každém použití fénu.

1) Nejprve odstraňte veškeré příslušenství připojené k vysoušeči vlasů (např. trysky nebo difuzér). Zapněte vysoušeč vlasů posunutím vypínače z 0 na I a znovu jej vypněte. Pokud jste fén delší dobu nepoužívali, zapněte jej pohybem vypínače z 0 na I (Obr.9) a nechte jej několik sekund zapnutý.



Obr. 9

VAROVÁNÍ: NEZAPÍNEJTE FÉN BEZ FILTRU.

2) Poté fén vypněte, ihned stiskněte tlačítko volby rychlosti nebo automatického čištění na spodu a stiskněte jej na 5 sekund. (Obr. 10)

Automatický čistící cyklus musí probíhat v následujícím pořadí:

- Zpočátku bude proud vzduchu foukat plnou rychlostí po dobu 3 sekund, aby se zabránilo usazení zbytků vlasů nebo prachu, a pak se zastaví.
- Ihned poté fén automaticky začne foukat vzduch v opačném směru, směrem k zadní části vysoušeče vlasů po dobu 10 sekund, aby se odstranily všechny nečistoty zachycené ve filtrech. Po uplynutí 10 sekund se motor zastaví.
- Na konci sekvence, pokud si přejete provést nový automatický čistící cyklus, budete muset počkat 30 sekund.



Obr. 10

Během tohoto procesu zajistěte, aby byl zachován výstup i přívod vzduchu bez překážek, mimo jakýkoliv povrch a fén nebyl vystaven jakýmkoli vlasovým chemickým produktům ve vzduchu, např. lakům na vlasy. Na konci relace **AUTOCLEANING** je proces dokončen a fén lze normálně používat. Pro zrušení automatického čistícího cyklu stiskněte aktivační tlačítko a tím se proces automaticky zastaví. Pokud je cyklus přerušen, není dokončen, a proto je fén bude považovat za neplatný. Vysoušeč vlasů je vybaven systémem, který vypočítává provozní dobu po každém cyklu automatického čištění. Tento systém zobrazí upozornění pomocí LED kontrolky, když bude překročen časový limit pro nový cyklus, čímž se zabrání poškození motoru, které by mohlo ovlivnit výkon fénu. (Obr.11). Toto varování se zobrazí 12 hodin po posledním cyklu automatického čištění.



Obr. 11

POZNÁMKA: Výstražná LED nezhasne, dokud neproběhne celý proces samočištění. Pokud LED dioda bliká a vysoušeč vlasů se vypne, další zapnutí bude trvat 5 až 10 sekund. Aby fén fungoval normálně, bude muset provést kompletní proces automatického čištění bez přerušení. Pokud je proces zrušen, vysoušeč vlasů jej nebude považovat za platný, a proto je nutné aktivační kroky opakovat (Obr. 9 a Obr. 10). Počkejte na dokončení a fén znovu zapněte. Jakmile je celý proces dokončen, LED dioda přestane blikat a časovač se resetuje. Pokud před zobrazením varování spustíte úplný cyklus automatického čištění, časovač se vynuluje. Samočištění lze aktivovat tolikrát, kolikrát je potřeba.

SPRÁVNÝ PROCES ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Vysoušeč vlasů je vybaven dvěma vyjímatelnými filtry: mikroperforovaným kovovým filtrem obsahuje vnitřní tkaninový filtr (PMF Tech) pro účinné filtrování prachu a částic v prostředí. Lze je snadno vyjmout pro správné čištění pod vodou, aby se odstranily všechny zachycené nečistoty. Pro profesionální uživatele je doporučeno proces ručního čištění provádět denně. V případě domácích použití, lze provádět týdně.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

1) Když je fén vypnutý a odpojený, jemně vytáhněte MIKROPERFOROVANÝ kovový filtr, zatažením dozadu jej úplně vyjměte. Opakujte stejnou operaci pro odstranění látkového filtru (PMF Tech). (Obr. 12)



Obr. 12

2) Použijte přiložené čisticí příslušenství k odstranění prachu a částic nahromaděných na filtrech. Umyjte pod vodou, pečlivě třete zevnitř i zvenku a ujistěte se, že voda proudí zevnitř ven, takže nečistoty odcházejí. (Obr. 13). Pokud znečištění přetrvává, doporučujeme použít hadřík navlhčený v izopropylalkoholu, který působí jako odmašťovač, bez zanechání zbytků. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky nebo výrobky, které nejsou doporučeny. Vysušte filtr, dokud se neodstraní veškerá vlhkost.



Obr. 13

POZOR: PŘED VLOŽENÍM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU FILTRY ZCELA SUCHÉ A BEZ VLHKOSTI. ČISTĚTĚ JE ČASTO.

3) Přemístění filtrů. Začněte látkovým filtrem (PMF Tech) a poté mikroperforovaným kovovým filtrem. Buďte opatrní, v obou případech je nutné je umístit na zapuštěná vodítka a jemně je posunout bez použití tlaku. Pokud jsou filtry správně umístěny, síla magnetu na vnitřní straně mikroperforovaného kovového filtru způsobí jeho posunutí a správné umístění. Otáčejte jím, dokud nebudou šípky (Obr. 14). dokonale srovnané.



Obr. 14

VAROVÁNÍ: Pokud jsou filtry vloženy nesprávně, nadměrný tlak by mohl předmět poškodit, a dokonce způsobit zlomení.

STYLINGOVÉ TIPY

iQ má výjimečné proudění vzduchu a tlak, proto vřele doporučujeme jedinečné nastavení sušení při stylingu pro zajištění ochrany vlasů a optimalizaci výkonu fénu. Doporučené nastavení sušení pro všechny typy vlasů je 2. stupeň teploty, my doporučujeme 1. stupeň teplotní úroveň pro jemné vlasy.

ROZPOZNÁNÍ CHYB / AUTODIAGNOSTIKA

Fén je vybaven několika senzory, které neustále monitorují parametry používání. V případě extrémního nebo neobvyklého použití vysoušeč vlasů zastaví svůj provoz nebo se nezapne, aby mohl chránit uživatele i samotný produkt. Jakákoliv anomálie detekovaná vysoušečem vlasů je indikována blikajícím světelným kódem na rukojeti.

Protože některé typy anomálií jsou dočasné (například extrémní používání fénu, které vytváří nadměrnou teplotu), doporučujeme postupovat následovně:

1- Přepněte spínač do polohy vypnuto 0.

1.1 - Ujistěte se, že jsou filtry čisté. Pokud ne, proveďte před zapnutím napájení správnou údržbu.

2- Odpojte spotřebič ze zásuvky.

3- Po několika minutách spotřebič znovu připojte k elektrické zásuvce a zapněte jej. Pokud je porucha/abnormalita dočasná, bude vysoušeč vlasů fungovat normálně. Pokud se závada opakuje, kontaktujte asistenční službu obchodu nebo v případě nákupu v internetovém obchodě zákaznický servis výrobce GA.MA.

Pozn.: Protože je IQ vybaven sofistikovaným a citlivým elektronickým systémem, změna v elektrickém napětí by mohla způsobit chybový signál, a tím i vypnutí zařízení. Jedná se o mechanismus vlastní ochrany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CHYTRÁ PODLOŽKA A AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ

Vysoušeč vlasů je vybaven senzorem, který automaticky zastaví svou činnost položením na podložku, tzv. SMART PAD, (Obr. 15), speciálně navržený pro tento výrobek. Zvedáním a posunutím od ní se fén vrátí do činnosti. Tato nová funkce umožňuje efektivně řídit čas použití. Aby se fén automaticky zastavil, musí být na krátkou vzdálenost od SMART PAD. Neumisťujte žádné předměty do blízkosti senzoru SMART PAD, mohly by při používání spadnout.



Obr. 15

Když fén umístíte do blízkosti senzoru SMART PAD, přístroj se automaticky zastaví a LED diody indikující rychlost vzduchu a teplotu budou blikat. (Obr. 16) Jakmile se vysoušeč vlasů vzdálí od senzoru, bude automaticky obnoven provoz.

Pozn.: Po 5 minutách, během kterých je fén v režimu automatického zastavení nebo klidovém režimu, se fén automaticky vypne. Pro aktivaci jej vypněte a znovu zapněte.



Obr. 16

TRYSKY

iQ2 Perfetto se dodává se 2 různými velikostmi trysek. Jsou navrženy s dvojitou vrstvou, která poskytuje vzduchový polštář, izolující proudění horkého vzduchu zvenčí a zabraňuje přehřátí, aby se zabránilo spálení při dotyku. To také usnadňuje výměnu příslušenství. Kromě toho jsou trysky vybaveny vysoce výkonnými magnety pro fixaci a přizpůsobení se různým polohám. (Obr. 17)



Fig. 17

Obr. 17

POKYNY PRO POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Každá tryska má magnetické uchycení a mechanickou aretaci. Chcete-li jej umístit, jemně jej přiblížte k fénu a magnety dokončí polohování. Jakmile je ve správné poloze, pro zamknutí jej budete muset otočit ve směru hodinových ručiček. Chcete-li jej odstranit, musíte jej nejprve otočit, abyste jej odemkli, a poté zatažením uvolníte magnety.

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli poškození, VŽDY odemkněte příslušenství a poté jej vyjměte tahem.

HVĚZDICOVÁ TRYSKA: Toto nové příslušenství vytváří rovnoměrný proud vzduchu, ideální pro jemné nebo poškozené vlasy. Díky Venturiho efektu zvyšuje proudění vzduchu a rozvádí jej směrem ven. Konstrukce zabraňuje poškození vlasů prouděním vzduchu. (Obr. 18)



Obr. 18

DIFUZÉR: Tento doplněk díky své hloubce a designu lze použít k sušení kudrnatých vlasů a tvoření účesů. (Obr. 19).



Obr. 19

NÁVOD NA VLOŽENÍ HVĚZDICOVÉ TRYSKY A DIFUZÉRU: Vnější tvar Venturiho trysky a difuzéru je shodný s tvarem vnitřní základny výstupu vzduchu z vysoušeče vlasů. Z tohoto důvodu budete muset obě části dokonale sladit. Tlačte jemně dovnitř tak, aniž byste vyvíjeli příliš velký tlak, tak aby zůstala malá mezera mezi předním kovovým kroužkem a příslušenstvím. (Obr. 20)



Obr. 20